



Pos.	OKU-Ident.-Nr.	Anzahl	Benennung
1	00031539	1	Verschraubung (Handpistole)
	00031547	1	Verschraubung (Maschinenpistole)
2	00003463	1	O-Ring
3	00350297	1	Druckfeder
4	00004082	1	Sechskantmutter M8
5	00470944	1	Handgriff EP-PKW
6	00350667	1	Kolbenscheibe
7	00003507	1	Nutring
8	00000613	1	Ringschraube
9	00000627	1	Sechskantmutter M6
10	00350670	1	Druckfeder innen
11	00350669	1	Druckfeder außen
12	00250052	1	Stempel 8 (EP-8) *
	00250051	1	Stempel 9 (EP-9) *
	00250050	1	Stempel 10 (EP-10) *
13	00350671	1	Zuführrohr 8 (EP-8)
	00350711	1	Zuführrohr 9 (EP-9)
	00350726	1	Zuführrohr 10 (EP-10)
14	00350666	1	Haltering
15	00000796	1	Sicherungsring
16	00004709	1	Gewindestift
17	00470185	1	Zwischenstück EP-PKW
18	00350922	1	Überwurfmutter S-EP 102
19	00003466	1	O-Ring *
20	00470649	1	Einzelfallfinger f. Einflansch-Spikes
	00470651	1	Einzelfallfinger f. Mehrflansch-Spikes (nicht f. EP-10)
21	00417280	1	Zugfederring *
22	00000582	1	Spannstift
23	00485167	3	Spreizfinger *
24	00353730	3	Zentrierfinger PKW *
25	00350668	1	Federring
26	00470214	1	Pistolenkopf EP-8
	00470215	1	Pistolenkopf EP-9
	00470218	1	Pistolenkopf EP-10
27	00004100	2	Zylinderschraube
28	00470092	1	Handabzug (Handpistole)
	00470093	1	Handabzug (Maschinenpistole)
29	00000536	1	Zylinderstift
30	00003464	1	O-Ring *

Pos.	OKU-Ident.-Nr.	Anzahl	Benennung
31	00003404	1	O-Ring
32	00350728	1	Hülse

00885027	1	Korrosionsschutzöl, Spraydose 100 ml (einzeln) *
00885028	1	Schmierfett, Tube 20 g (einzeln) *
20015510	1	1 Spraydose Korrosionsschutzöl (100 ml) und 1 Tube Schmierfett (20 g) als Pflege-Set

Für die Pistole ist ein Ersatzteil-Set mit den wichtigsten Verschleißteilen erhältlich. Es beinhaltet alle in der Ersatzteil-Stückliste mit * markierten Bauteile inklusive Schmierfett und Korrosionsschutzöl-Spray.

OKU-Ident.-Nr. Ersatzteil-Set **EP-8**: **20015505**

OKU-Ident.-Nr. Ersatzteil-Set **EP-9**: **20015506**

OKU-Ident.-Nr. Ersatzteil-Set **EP-10**: **20015507**